ООО "Мурка", ИНН 2463229137
Тел: 8-800-222-6924
8 923 355-0990, 8 (391) 214-3399

E-mail: pilam.ru@gmail.com
Site: www.pilam.ru

№ в инструкции	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ПЗСЛ ОПТИМА	Цена руб.	ТИП УЗЛОВ
27	Кнопка остановки станка ПЗСЛ Оптима	500	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Комплект потенциометров (2 шт) со шнутром для ПЗСЛ Оптима	1200	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Плата электроники v. 3.1	13000	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Плата электроники v. 2	13000	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Потенциометр для ПЗСЛ Оптима	300	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
30, 31	Ручка потенциометра для ПЗСЛ Оптима	130	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Трансформатор для ПЗСЛ Оптима	2500	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
7	Двигатель заточного диска модернизированный с дискодержателем для ПЗСЛ Оптима	11000	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Дискодержатель для ПЗСЛ: Оптима	5200	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Металлический кожух двигателя заточного диска (КИТ) Оптима	9750	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Опорная стойка для двигателя заточного диска ПЗСЛ Оптима	2600	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Подшипниковый узел двигателя заточного диска ПЗСЛ Оптима	8500	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Шаблон для выставления угла наклона заточного диска ПЗСЛ Оптима	400	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Блок шестеренок масляного насоса для ПЗСЛ Оптима	5200	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
33	Круглый сетчатый фильтр ПЗСЛ Оптима	150	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
10	Масляный насос в сборе для ПЗСЛ Оптима	13000	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
	Мотор-редуктор масляного насоса для ПЗСЛ Оптима	8500	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
	Поддон для масла ПЗСЛ Оптима	7200	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
9	Резиновые маслосъемники комплект (2шт) для ПЗСЛ Оптима	400	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
13	Форсунка алюминиевая для масляного насоса	1300	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
	Штуцер масляного насоса ПЗСЛ Оптима	250	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
2	Винт регулировки глубины опускания диска (Упор МЕХДИ) ПЗСЛ Оптима	1600	МЕХДИ
	Квадрат МЕХДИ ПЗСЛ Оптима	2600	МЕХДИ
	Механизм регулировки хода двигателя заточного диска (МЕХДИ) в сборе ПЗСЛ Оптима	3900	МЕХДИ
	3 квадрата крепления стоек к лучам (для пилы более 6 м)	1950	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
	3 луча (для пилы более 6 м)	6000	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
	3 стойки поддержки лучей (для пилы более 6 м)	3900	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
	Дополнительный квадратный луч 1 метр	700	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
26	Опора пилы в комплекте квадратные лучи	1500	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
26	Опора пилы в комплекте круглые лучи	1500	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
16,17,18,19,20	Пластины, зажимающие пилу для ПЗСЛ Оптима	8000	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
1	Гайка МТП для ПЗСЛ Оптима	200	ТОЛКАТЕЛЬ
23	Голова МТП (Вилка толкателя) ПЗСЛ Оптима	700	ТОЛКАТЕЛЬ
21	Датчик остановки пилы ПЗСЛ Оптима	2000	ТОЛКАТЕЛЬ
	Квадрат МТП ПЗСЛ Оптима	800	ТОЛКАТЕЛЬ
	Кожух мотор редуктора резиновый черный с хомутом для ПЗСЛ Оптима	500	ТОЛКАТЕЛЬ
	Коромысло Опоры Кулачка с подшипником для ПЗСЛ Оптима	2000	ТОЛКАТЕЛЬ
	Механизм толкателя пилы (МТП) в сборе ПЗСЛ Оптима	7000	ТОЛКАТЕЛЬ
4	Мотор-редуктор толкателя пилы усиленный с кожухом для ПЗСЛ Оптима	8500	ТОЛКАТЕЛЬ
	Опора Кулачка (ОК) в сборе ПЗСЛ Оптима	3500	ТОЛКАТЕЛЬ
24	Перемычка головы МТП для ПЗСЛ Оптима	150	ТОЛКАТЕЛЬ
	Подшипниковый узел МТП для ПЗСЛ Оптима	3250	ТОЛКАТЕЛЬ
	Подшипниковый узел Опоры Кулачка	1000	ТОЛКАТЕЛЬ
	Пружина МТП для ПЗСЛ Оптима	100	ТОЛКАТЕЛЬ
3	Сменный кулачок (ш. 19, 22, 25) для ПЗСЛ Оптима	2600	ТОЛКАТЕЛЬ
	Стойка крепления двигателя толкателя пилы для ПЗСЛ Оптима	2600	ТОЛКАТЕЛЬ
	Штанга МТП ПЗСЛ Оптима	1300	ТОЛКАТЕЛЬ