ООО "Мурка", ИНН 2463229137
Тел: 8-800-222-6924
8 923 355-0990, 8 (391) 214-3399

E-mail: pilam.ru@gmail.com
Site: www.pilam.ru

№ в инструкции	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ПЗСЛ ПРОФИ	Цена руб.	ТИП УЗЛОВ
35	Кнопка остановки станка ПЗСЛ Профи	500	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
36, 37	Кнопка пуск/стоп красно-зеленая для ПЗСЛ Профи	400	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Блок управления к ПЗСЛ Профи	45500	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Плата электроники v. 3.1	13000	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Плата электроники v. 2	13000	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
38, 39	Ручка потенциометра для ПЗСЛ Профи	130	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Трансформатор для ПЗСЛ Профи	2500	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Двигатель заточного диска модернизированный с дискодержателем для ПЗСЛ Профи	11000	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Дискодержатель для ПЗСЛ Профи	5200	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Металлический кожух двигателя заточного диска (КИТ) Профи	11000	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Подшипниковый узел двигателя заточного диска ПЗСЛ Профи	10500	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
49	Шаблон для выставления угла наклона заточного диска ПЗСЛ Профи	400	ЗАТОЧНОЙ ДИСК
	Блок шестеренок масляного насоса для ПЗСЛ Профи	5200	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
15	Круглый большой сетчатый фильтр ПЗСЛ Профи	800	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
14	Магнит большой ПЗСЛ Профи	800	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
12	Масляный насос в сборе для ПЗСЛ Профи	13000	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
12, 53	Мотор-редуктор масляного насоса для ПЗСЛ Профи	8500	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
13	П-образный сетчатый фильтр ПЗСЛ Профи	200	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
11	Резиновые маслосъемники комплект (2шт) для ПЗСЛ Профи	400	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
19	Форсунка алюминиевая для масляного насоса	1300	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
	Штуцер масляного насоса ПЗСЛ Профи	250	МАСЛЯНЫЙ НАСОС
	Комплект шпилек крепления МЕХДИ ПЗСЛ Профи	2000	МЕХДИ
	Механизм регулировки хода двигателя заточного диска (МЕХДИ) в сборе ПЗСЛ Профи	9000	МЕХДИ
	Подшипниковый узел МЕХДИ ПЗСЛ Профи	5850	МЕХДИ
	Ограничитель хода МЕХДИ ПЗСЛ Профи	200	МЕХДИ
	Опорная пластина МЕХДИ с подшипником ПЗСЛ Профи	3900	МЕХДИ
2	Винт регулировки глубины опускания диска (Упор МЕХДИ) ПЗСЛ Профи	1500	МЕХДИ
	3 квадрата крепления стоек к лучам (для пилы более 6 м)	1950	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
	3 луча (для пилы более 6 м)	6000	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
	3 стойки поддержки лучей (для пилы более 6 м)	3900	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
	Дополнительный квадратный луч 1 метр	700	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
33	Опора пилы в комплекте квадратные лучи	1500	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
33	Опора пилы в комплекте круглые лучи	1500	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
22,23,24,25,26	Пластины, зажимающие пилу для ПЗСЛ Профи	10000	ПОДДЕРЖКА ПИЛЫ
1	Гайка МТП для ПЗСЛ Профи	200	ТОЛКАТЕЛЬ
29	Голова МТП (Вилка толкателя) ПЗСЛ Профи	700	ТОЛКАТЕЛЬ
27	Датчик остановки пилы ПЗСЛ Профи	2000	ТОЛКАТЕЛЬ
	Квадрат МТП ПЗСЛ Профи	800	ТОЛКАТЕЛЬ
	Кожух мотор редуктора резиновый черный с хомутом для ПЗСЛ Профи	500	ТОЛКАТЕЛЬ
	Коромысло Опоры Кулачка с подшипником для ПЗСЛ Профи	2000	ТОЛКАТЕЛЬ
	Механизм толкателя пилы (МТП) в сборе ПЗСЛ Профи	7000	ТОЛКАТЕЛЬ
5	Мотор-редуктор толкателя пилы усиленный с кожухом для ПЗСЛ Профи	8500	ТОЛКАТЕЛЬ
	Опора Кулачка (ОК) в сборе ПЗСЛ Профи	3500	ТОЛКАТЕЛЬ
30	Перемычка головы МТП для ПЗСЛ Профи	150	ТОЛКАТЕЛЬ
	Подшипниковый узел МТП для ПЗСЛ Профи	3250	ТОЛКАТЕЛЬ
	Подшипниковый узел Опоры Кулачка	1000	ТОЛКАТЕЛЬ
	Пружина МТП для ПЗСЛ Профи	100	ТОЛКАТЕЛЬ
4	Сменный кулачок (ш. 19, 22, 25) для ПЗСЛ Профи	2600	ТОЛКАТЕЛЬ
	Штанга МТП ПЗСЛ Профи	1300	ТОЛКАТЕЛЬ